




HEARPODS


Användarmanual




Laddningsetui x1




Hearpods x2


Silikonöronproppar
L/M/S x1

Öronproppar i skum
L/M/S x1


Bruksanvisning





Ladda hörlurarna

Placera båda hörlurarna i laddningsetuiet. Hörlurarnas indikator lyser med fast rött sken under laddning.

Statusindikator för laddningsetui

Blinkande rött 🔴	Låg batterinivå
Fast grönt sken 🟢	Fulladdat
Fast sken ⬜	Hörlurarna är laddade




Ladda laddningsetuiet

Anslut den medföljande USB-C-kabeln till laddningsporten på laddningsetuiet.

Anslut kabelns andra ände till en lämplig USB-strömkälla, till exempel en USB-port på en dator eller en godkänd USB-nätadapter (5 V / 1 A).

Statusindikator för laddningsetui

Blinkande rött 🔴	Låg batterinivå
Pulserande ljus 🟡	Röd 0–30%
	Gul 30–70%
	Grön 70–100%
Fast grönt sken 🟢	Fulladdat
Fast sken ⬜	Hörlurarna är laddade



På / Av

Automatisk påslagning

Öppna laddningsetuiet och ta ut hörlurarna. Hörlurarna slås på automatiskt.

Automatisk avstängning

Placera hörlurarna i laddningsetuiet igen. De stängs automatiskt av och börjar laddas.

Manuell påslagning

Tryck och håll in MFB-knappen i 2 sekunder.

Manuell avstängning

Tryck och håll in MFB-knappen i 5 sekunder.

Obs: I parkopplingsläge stängs hörlurarna automatiskt av om ingen anslutning upprättas inom 5 minuter eller om batterispänningen sjunker under 3,1 V.

Parkoppling med din enhet

Ta ut båda hörlurarna ur laddningsetuiet. En röstmeddelande säger "Power On". De röda och blå indikatorlamporna börjar blinka växelvis och ett röstmeddelande säger "Pairing".

Aktivera Bluetooth på din telefon eller surfplatta. Sök efter och välj Lafayette Hearpods i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter.

När du hör "Connected" är parkopplingen klar och hörlurarna är redo att användas.

Hörlurarna stöder automatisk återanslutning. När de slås på igen ansluter de automatiskt till den senast parkopplade enheten.

Efter parkopplingen placerar du hörlurarna i dina hörselskydd.

Obs: Se till att vänster och höger hörlur placeras på rätt sida.

Spela musik

Funktion	Åtgärd på MFB	Ljud
Spela/Pausa musik	Tryck en gång på vänster eller höger MFB	Nej
Nästa låt	Tryck tre gånger på höger MFB	Nej
Föregående låt	Tryck tre gånger på vänster MFB	Nej

Röstassistent

Funktion	Åtgärd på MFB	Ljud
Aktivera röstassistent	Tryck två gånger på vänster eller höger MFB	Ja
Avsluta röstassistent	Tryck två gånger på vänster eller höger MFB	Ja

Taktisk ljudkontroll

Funktion	Åtgärd på MFB	Ljud
Medhörning	Tryck och håll in i 1 sekund	Nivå 1 / 2 / 3 / Normal

Samtal

Funktion	Åtgärd på MFB
Besvara samtal	Tryck en gång på vänster eller höger MFB
Avsluta samtal	Tryck en gång på vänster eller höger MFB
Avvisa samtal	Tryck och håll in vänster eller höger MFB i 2 sekunder

LED-indikering och röstmeddelanden

Status	Indikatorlampa	Röstmeddelande
Påslagen	Blått och rött ljus blinkar	Power on
Avstängd	Lampan släckt	Power off
Parkopplingsläge	Blått och rött ljus blinkar snabbt	Pairing
Trådlöst ansluten	Blått ljus blinkar var 3:e sekund	Connected
Varning för låg batterinivå	Rött ljus blinkar var 10:e sekund	Please charger
Frånkopplad	Blått och rött ljus blinkar snabbt	Disconnected
Hög batterinivå	-	Battery high (70–100 %)
Medelhög batterinivå	-	Battery medium (30–70 %)
Låg batterinivå	-	Battery low (0–30 %)
Medhörning eller normalläge	Blått ljus blinkar var 3:e sekund	Transparency 1
		Transparency 2
		Transparency 3
		Normal

1. Telefonen hittar inte hörlurarna

Möjliga orsaker:

1. Hörlurarna är inte påslagna eller befinner sig inte i parkopplingsläge.
2. Ett programvarufel har uppstått i hörlurarna.
3. Ett programvarufel har uppstått i telefonen.

Lösning:

1. Placera hörlurarna i laddningsetuiet och stäng locket. Öppna sedan etuiet och ta ut hörlurarna. När de röda och blå indikatorlamporna blinkar växelvis har hörlurarna gått in i parkopplingsläge.
2. Radera parkopplingen för hörlurarna från telefonen.
3. Starta om telefonen och radera alla tidigare Bluetooth-parkopplingar innan du parkopplar hörlurarna igen.

2. Inget ljud från hörlurarna

Möjliga orsaker:

1. Telefonens volym är för låg.
2. Hörlurarna är inte korrekt anslutna till telefonen.
3. Hörlurarna befinner sig utanför räckvidden.

Lösning:

Höj volymen på telefonen.
Anslut hörlurarna på nytt.
Håll hörlurarna inom 10 meter från telefonen.

Om anslutningen är instabil:

Undvik att använda andra Bluetooth-funktioner medan hörlurarna söker efter en anslutning. Håll hörlurarna nära telefonen för att säkerställa en stabil signal.

3. Den röda indikatorlampan tänds inte vid laddning

Möjlig orsak:

Hörlurarna har inte använts under en längre tid.

Lösning:

Ladda hörlurarna i cirka 30 minuter. Därefter bör den röda laddningsindikatorn tändas.

Specifikationer

Bluetooth-version	6.0
Ingång	5 V DC / 1 A
Laddningstid	2 timmar
Batterikapacitet, laddningsetui	1000 mAh
Batterikapacitet, hörlur	45 mAh
Trådlös räckvidd	Upp till 20 meter
Laddningsport	USB Type-C

Korrekt avfallshantering av produkten

Denna märkning på produkten eller i dess dokumentation anger att produkten inte ska kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall när den har nått slutet av sin livslängd.

För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering ska produkten sorteras separat från andra typer av avfall och återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser.

Privatpersoner bör kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller sin kommun för information om var och hur produkten kan lämnas för miljöriktig återvinning.

Företagsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpeavtalet. Produkten ska inte blandas med annat kommersiellt avfall vid kassering.



HEARPODS

Art. nr. 2855 V. 2855V1

Specifikationer

Bluetooth-version: 6.0

Ingång: 5 V DC / 1 A

Laddningstid: 2 timmar

Batterikapacitet, laddningsetui: 1000 mAh

Batterikapacitet, hörlur: 45 mAh

Trådlös räckvidd: Upp till 20 meter

Laddningsport: USB Type-C



Fler språk

www.lafayette.se